



自動化色差與透明度檢測：工程實踐方案

從概念到代碼：利用低成本電腦視覺實現醫療級精度




核心哲學：環境一致性 > 程式碼複雜度



“軟體無法修復物理上的糟糕數據。我們建立『黑盒』以確保光學數據的絕對完整性。”


系統架構：工程實踐的三大支柱

Step 1: 硬體架構 (The Rig)




標準光源 + 治具定位

Step 2: 色彩分析 (Color Analysis)



白平衡校正 + Delta E 計算

Step 3: 透明度檢測 (Transparency)




對比度損失分析

本方案不依賴昂貴的設備，而是依賴嚴格的標準化流程 (Standardization) 與基礎物理學。


步驟一：物理環境——光源是真理的來源

D65 標準光源與環境控制

✗ 錯誤示範：辦公桌環境 (不可控反射)



✓ 正確示範：標準燈箱 (D65 / Munsell N5)




• 光源：D65 標準人工日光 (6500K) ☀
D65 Illuminant JetBrains Mono

• 背景：Munsell N5/N7 中性灰消光漆
Neutral Grey Matte

• 頻閃：高頻無頻閃 (No Flicker)
High Frequency > 20kHz

步驟一：視覺傳感器——拒絕「智慧」優化



**Do Not Use Phones.
ISP 自動修圖會破壞原始數據。**

Hardware Recommendation: 工業相機 (Hikrobot / Basler) 或 Logitech Brio



鎖定白平衡 (Fixed WB):
6500K (嚴禁 Auto)




鎖定曝光 (Fixed Exposure):
固定快門與 Gain



無損格式 (Lossless):
RAW / PNG (嚴禁 JPG)

步驟一：治具與幾何——用物理取代演算法

使用機械治具的確定性定位



步驟二：軟體邏輯——線性工作流

Tech Stack: Python + OpenCV + Numpy




程式碼不需要複雜，只需要穩健 (Robust)。

核心邏輯 I：即時白平衡校正

Real-time White Balance Correction" (optional, for context)

Reference Grey Patch




calibrate_image.py

```
1 def calibrate_image(img, ref_rect):
2     # Calculate Gain from Reference Card
3     gain_b = target_gray / avg_b      # Blue Channel
4     gain_g = target_gray / avg_g      # Green Channel
5     gain_r = target_gray / avg_r      # Red Channel
6
7     # Apply to entire image
8     img_corrected = img.copy()
9     img_corrected[:, :, 0] *= gain_b    # Apply Blue
10    img_corrected[:, :, 1] *= gain_g    # Apply Green
11    img_corrected[:, :, 2] *= gain_r    # Apply Red
12
13    return img_corrected
```

每一張照片都根據畫面中的「標準色卡」進行歸一化，消除燈管老化影響。



核心邏輯 II：色差計算 (Delta E)




color_difference_calculation.py

```
1 # Convert to LAB space
2 lab_sample = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB)
3
4 # Euclidean Distance
5 delta_E = np.sqrt(delta_L**2 + delta_a**2 + delta_b**2)
```

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2}$$

$L^*a^*b^*$ 接近人類視覺感知 (L =亮度， a =紅綠， b =黃藍)


判定標準：數據的意義




閾值應根據實際「黃金樣品」與客戶需求進行微調。

步驟三：透明度檢測挑戰

黑白棋盤格法 (The Checkerboard Method)



◦ Clear Product (高對比度)




◦ Hazy Product (低對比度/混濁)

問題：單靠反射光難以區分微混濁。

解法：測量透過產品看到的「對比度損失 (Loss of Contrast)」

核心邏輯 III：對比度計算 (Michelson Contrast)




$$\text{Contrast} = \frac{(L_{\max} - L_{\min})}{(L_{\max} + L_{\min})}$$

Python Code (JetBrains Mono)

```
def check_transparency(img, roi_black, roi_white):
    L_min = np.mean(roi_black)
    L_max = np.mean(roi_white)
    contrast = (L_max - L_min) / (L_max + L_min)
    return contrast
```


操作流程：黃金樣品策略

Learn Mode (錄入模式)



1. 放入黃金樣品 -> 2. 記錄 RGB/Lab/Contrast -> 3. 存入 DB

Production Mode (生產模式)



1. 測量當前產品 -> 2. 與 DB 黃金數值比對 -> 3. 判定 Pass/Fail

Key Rule: 不要將數值寫死 (Hardcode)。讓系統「學習」標準。

常見陷阱與工程解法



反光干擾
(Specular Highlights)



ROI 避開反光區，或使用
Threshold 過濾高亮像素
(>240)。



震動
(Vibration)



嚴格的物理治具固定，
防止 ROI 偏移。




JPG 壓縮
(Compression)



堅持使用 PNG/RAW 格式
，避免色彩雜訊。

總結與效益：低成本實現醫療級品控



Cost:
< 20k TWD

Consistency:
100%

Human Error:
0%

- 客觀性：消除人眼疲勞與主觀誤差
- 可追溯性：每一件產品都有數據記錄

自動化的前提是標準化。先搭建好您的「黑盒」，剩下的就是簡單的 Python 數學。